

OPLOSSINGEN VOOR DE MARANTZ PRO PMD SERIE

Update: 06 juli 2010

PMD660

Laatste firmwareversie: A1.17

Melding “unformat”.

Dit betekent niet dat de CF card geformateerd moet worden.

Het kaartje dat u gebruikt is waarschijnlijk niet geschikt voor een PMD recorder. De compact flash cards moeten een zogenaam MBR (Master Boot Record) hebben.

Sommige cards hebben dat niet, maar het kan ook beschadigd zijn.

Controleer ook over de pinnetjes niet verbogen zijn!!! (van de cardreader in de recorder). Soms wordt de CF kaart door de gebruiker er verkeerd in gedrukt en dit kan de pinnen verbuigen en resulteert in de melding UNFORMAT.

Verder kan het zijn dat uw machine nog verouderde firmware bevat. Marantz heeft in 2008 updates vrijgegeven die de CF card compatibiliteit aanzienlijk verbeterd.

Card check en format via SHIFt en MENU/STORE ingedrukt houden. Zie [handleiding pagina 13](#). Als card al aangeeft UNFORMAT dan kun je deze functies niet gebruiken.

Firmware versie opzoeken:

Druk op menu/store

Je ziet PRESET in beeld.

Druk op scrollen naar links.

Je ziet VERSION

Druk op PLAY.

Nu zie firmware versie nummer

Opname stopt of er staat niets op de CF card

Probleem met de CF card.

PMD661

Laatste firmwareversie: A1.17 (April 2010)

PMD620

Laatste firmwareversie: A2.34 (Mei 2010)

Batterijklepje: Artikelnummer bij ASWO: 00m10cs257040

PMD670

Laatste firmwareversie: V03.90 (Dec 2008)

CF card moet geformateerd zijn als FAT16

Firmware versie opzoeken:

To check the software version, start with the unit switched off.

While pressing A-B Repeat and the Edit button, slide the Power switch across, which will turn on the unit. Version is displayed on the screen, Press the Play/Pause button and the display will change, and display the software fitted.

PMD671

Laatste firmwareversie: V4.30 (Dec 2008)

CF card moet geformateerd zijn als FAT16

Firmware versie opzoeken:

To check the software version, start with the unit switched off.

While pressing A-B Repeat and the Edit button, slide the Power switch across, which will turn on the unit. Version is displayed on the screen, Press the Play/Pause button and the display will change, and display the software fitted.

PMD560

Laatste firmwareversie: A1.23 (Juni 2010)

PMD570/571

Laatste firmwareversie: V03.90 (Dec 2008)

Firmware versie opzoeken:

CF erin, apparaat uit. Aanzetten en gelijktijdig MENU/STORE knop en REC knop ingedrukt houden, 3 sec. VERSION komt nu in display te staan.

Om CF te controleren druk daarna op de FWD toets.

PMD580

Laatste firmwareversie: A-3.05 (Maart 2010)

Vragen?

herjan@mennegat.nl of 0547-382500